

TM PRIMER 001

Primerguide

1 liter koncentrerad primer med aktuell spädning (primer+vatten) räcker till

UNDERLAG	BLANDNING PRIMER/VATTEN	RÄCKER TILL, CA
Betong	1:3	10 kvm
Starkt sugande betong	2 ggr, först 1:5 sedan 1:3	5 kvm
Lättbetong	2 ggr, först 1:5 sedan 1:3	5 kvm
Golvspån, golvgipsskiva	5:1	5 kvm
Brädgolv	5:1	5 kvm
Sten, klinker, täta underlag*	1:1 sedan strö med pulver	7 kvm
Gammal avjämningsmassa	1:3	10 kvm
Nylagd avjämningsmassa "s.k. bottning"	1:5	10 kvm
Lägnings- och sättbruk	1-2 ggr, först 1:5 sedan 1:3	5 kvm
Rostskyddad metall*	1:0	3-5 kvm

***Strö i pulver och borsta in direkt i den våta primern.**

Syftet med primerguiden är att säkerställa ett riktigt slutresultat i enlighet med förväntad kvalitet, när det gäller funktion, ekonomi samt hållbarhet. Korrekt utförd primning säkerställer vidhäftningen, utflykt enligt angiven prestanda, jämnare uttorkning samt minimerar risken för porer och blåsbildning.

APPLICERING

Primerlösningen fördelas jämnt över golvytan, säkerställ att det ej bildas pölar. Primerlösningen skall alltid arbetas in i underlaget till en heltäckande film med en mjuk borste. Primern appliceras 1-10 timmar före avjämning och ska under alla omständigheter tillåtas torka innan avjämning. Primern får dock inte ligga mer än 48 timmar eftersom risken då är stor att byggdamm och andra lösa föroreningar som kan äventyra vidhäftningen lägger sig på primern. Observera att om TM Primer 001 vid större ytor appliceras med s.k. primerpump så ska alltid i direkt anslutning till appliceringen efterföljande bearbetning av primerlösningen ske med borste för att säkerställa korrekt applicering.